

- desky chráňte před sluncem a deštěm
- desky jsou opatřeny UV filtrem z obou stran
- desky nejsou pochozí
- nikdy na ně nešlape, při manipulaci dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní postup
- pro dotěsnění použijte pouze kompatibilní čirý silikon

Polykarbonát trpí chemickým působením některých produktů:

- k čištění používejte pouze vodu a šetrné čisticí prostředky
- formátování provádějte přímočarou nebo kotoučovou pilou, otevřené komůrky zaslepte hliníkovou páskou

Formátování:

- před instalací sundejte ochrannou folii
- otevřené komůrky zaslepte vhodným způsobem
- utěsňte horním a spodním profilem
- spodní profily navrtejte pro odvod vody
- vrtání desek lze provádět na místě pomocí vrtačky a komerčně dostupných ocelových vrtáků bez změněného nábrusu. Otvor musí být větší o 3-4 mm než průměr použitých šroubů
- zkontrolujte technický list a určete zatížení a rozteč celého systému

Ochranná folie 8

Těsnění 9

Profily 10

Zatížení a rozteče 12

Vrtání 11

$\phi$  šroubu

$\phi$  otvoru =  $\phi$  šroubu + 3 mm

KG

H??

